Materialeinstellungen Trotec 60 W Berlin

From Happylab

Allgemein

Diese Liste ist für den Speedy 400 in Berlin gedacht. Der Laser ist von der Firma Trotec und hat eine 60 W Laserröhre.

Materialeinstellungen

Faustregeln: Beim Schneiden Materialien die Schmelzen (z.B.: Acryl) mit hohen Hz (ca. 10.000 bis 20.000) Materialien die verbrennen (z.B.: Holz oder Papier) mit niedrigen Hz (2000 bis 5000)

Bei 100% Geschwindigkeit auf jedenfall mehr als 1000 Hz!

Beim Gravieren sollten die PPI den DPI entsprechen um das beste Ergebnis zu bekommen.

Die Einstellungen hängen vom Material, sowie der Sauberkeit der Linse und Spiegeln ab. Am besten vor dem Schneiden einen kleinen Testschnitt machen!

Material 🗹	Cut/Engrave	Power	Speed	PPI/Hz	Z-Offset	Notes M
Papier & Karton	Cut/Engrave	Power	Speed	PPI/Hz	Z-Offset	Notes
Graupappe	engrave	50	100	600	0	für 600 dpi
Graupappe 4 mm	cut	100	0.5	2000	-1	Graupappe 4 mm aus Fabstore
Graupappe 3 mm	cut	100	1	2000	-1	Graupappe 3 mm aus Fabstore
Graupappe 2 mm	cut	100	1.5	2000	0	Graupappe 2 mm aus Fabstore
Graupappe 1 mm	cut	100	2.5	2000	0	Graupappe 1 mm aus Fabstore
Finnpappe	engrave	50	100	600	0	für 600 dpi
Finnpappe 2 mm	cut	100	1.5	2000	0	Finnpappe 2 mm aus Fabstore
Finnpappe 0.9 mm	cut	100	2.5	2000	0	Finnpappe 0.9 mm aus Fabstore
Papier 300g	cut	100	8	2000	0	
Holz	Cut/Engrave	Power	Speed	PPI/Hz	Z-Offset	Notes
Pappelsperrholz 4 mm	engrave	50	100	600	2	Pappelsperrholz 4 mm aus Fabstore
Pappelsperrholz 4 mm	cut	100	1.5	5000	0	Pappelsperrholz 4 mm aus Fabstore
Pappelsperrholz 6 mm	cut	90	1	2000	-3	
Birkensperrholz 4 mm	cut	100	0.5	2000	-1	
Birkensperrholz 6.5 mm	cut	100	0.15	2000	-2	
Buchensperrholz 4 mm	cut	100	0.3	5000		
MDF 3 mm	cut	100	0.4	2000		

MDF 5 mm	cut	100	0.5	2000					
MDF 6 mm	cut	100	0.2	2000	- 3				
Kraftplex	engrave	60	40	600	2	für 600 dpi			
Kraftplex 0.8 mm	cut	100	1.5	5000	0	Kraftplex 0.8 mm aus Fabstore			
Kraftplex 1.5 mm	cut	100	1	5000	0	Kraftplex 1.5 mm aus Fabstore			
Kraftplex 3 mm	cut	100	0.5	5000	0	Kraftplex 3 mm aus Fabstore			
Kunststoffe	Cut/Engrave	Power	Speed	PPI/Hz	Z-Offset	Notes			
Polystyrol (1 mm)	cut	100	2	5000					
Acrylglas	engrave	50	70	600	0	für 600 dpi			
Acrylglas 2mm	cut	100	1	10000	0	Acrylglas 2 mm aus Fabstore			
Acrylglas 3mm	cut	100	0.5	10000		Acrylglas 3 mm aus Fabstore			
Acrylglas 4mm	cut	100	0.5	10000	-1	Acrylglas 4 mm aus Fabstore			
Acrylglas 5mm	cut	100	0.35	10000	-1.5	Acrylglas 5 mm aus Fabstore			
Acrylglas 6mm	cut	100	0.3	8000	- 2	Acrylglas 6 mm aus Fabstore			
Acrylglas 8mm	cut	100	0.15	3000	-3	Acrylglas 8 mm aus Fabstore			
Acrylglas 10mm	cut	100	0.1	3000	- 4	Acrylglas 10 mm			
Acrylglas 20mm	cut	100	0.06	10000		2 Durchgänge			
Laserply 0.6	engrave	20	10	600	1	für 600 dpi			
Laserply 0.6 mm	cut	40	1.5	1000	0	Laserply 0,6 mm aus Fabstore			
Laserply 1.5 mm	engrave	30	40	600		für 600 dpi			
Laserply 1.5 mm	cut	50	0.45	5000	0	Laserply 1.5 mm aus Fabstore			
Metall	Cut/Engrave	Power	Speed	PPI/Hz	Z-Offset	Notes			
Stahl (mit Transfertape)	engrave	100	7.5	600	0	Transfertape aus Fabstore/noch nicht getestet			
Textilien, Leder, Filz, etc.	Cut/Engrave	Power	Speed	PPI/Hz	Z-Offset	Notes			
Filz 2 mm	cut	75	3	1000	0				
Leder 1.7 mm	engrave	80	42	1000	0				
Leder 1.7 mm	cut	80	2.4	2000	0				
Stempel & Gummi	Cut/Engrave	Power	Speed	PPI/Hz	Z-Offset	Notes			
Stempel 2.3 mm	engrave	100	10	600	-1	Stempelgummi 2.3 mm aus Fabstore für 600 dpi			
Stempel 2.3 mm	cut	90	0.55	10000	0	Stempelgummi 2.3 mm aus Fabstore			
EPDM 2 mm	cut	100	0.45	5000	0	EPDM Dichtungsgummi 2 mm aus Fabstore			
Moosgummi 2 mm	cut	70	1.5	2000	0	Moosgummi (Color) 2 mm von Modulor			
Glas	Cut/Engrave	Power	Speed	PPI/Hz	Z-Offset	Notes			
Glas	engrave	65	40	1000	0				
Stein	Cut/Engrave	Power	Speed	PPI/Hz	Z-Offset	Notes			
Organisches Material	Cut/Engrave	Power	Speed	PPI/Hz	Z-Offset	Notes			
Fun ;-)	Cut/Engrave	Power	Speed	PPI/Hz	Z-Offset	Notes			
Retrieved from "http://wiki.happylab.at/w/Materialeinstellungen_Trotec_60_W_Berlin"									

- This page was last modified on 24 May 2019, at 17:21.
- This page has been accessed 9,746 times.
- Content is available under Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.
- Privacy policy

- About HappylabDisclaimers